

Divar 2 Archív lejátszó

Első lépések 2

A program indítása 2

A főablak bemutatása 3

A kameraikonok magyarázata 3

Képek megtekintése 4

Kiemelt kamerák hozzárendelése 4

Kameranézetek 4

ATM/POS tranzakciók 4

A lejátszó gombok használata 5

Állókép rögzítése 6

Kép keresése 6

Hitelesség ellenőrzése 6

Első lépések

A Divar Archive Player lehetővé teszi a Vezérlőközpont használatával archivált videofelvételek megtekintését számítógépen. Emellett lehetővé teszi az archivált videofelvétel hitelességének ellenőrzését is.

Rendszerkövetelmények

Működési környezet: Számítógép Windows 98, Windows Millennium, Windows NT 4.0 (SP4), Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszerrel.

Az Archive Player alkalmazásának **minimális** követelményei:

- Processzor: 450 MHz Pentium II (vagy egyenértékű)
- RAM memória: 64 MB*
- Szabad merevlemez terület: 10 MB
- Képernyő: 800x600, 16 bites szín.

* az operációs rendszertől függően

Telepítés

Videofelvétel archiválásakor az Archive Player automatikusan az archív fájl könyvtárába másolódik. Az Archive Player programot nem szükséges külön telepíteni. Ha ezután az archív fájl CD-re vagy DVD-re másolja, ügyeljen rá, hogy az ArchivePlayer.exe fájl is másolja.

Ha külső CD/DVD-író használ, helyi archívum készítésekor a videoszegmens számítógépen való lejátszásához szükséges szoftver (az Archive Player) a lemezre másolódik. Annak érdekében, hogy ez a szoftver a Divar készülékben elérhető legyen, a külső CD/DVD-íróhoz kapott CD-ROM-ról töltsse be a Divar eszközbe az Archive Player legfrissebb verzióját.

A program indítása

A program indításához kattintson duplán az ArchivePlayer.exe fájlra.

Videoarchívum megnyitása

A program indításakor megjelenik az elérhető fájlok listája. (Az archív fájlokat a nevük után álló **.dvr** kiterjesztés azonosítja.)


1. Válassza ki a megtekinteni kívánt archív fájlt.
> Ha nem látja a megnyitni kívánt fájlt, görgesse le a listát, vagy válassza ki a megfelelő mappát.
2. Kattintson az **Open (Megnyitás)** gombra.

A programból való kilépéshez kattintson az **Exit (Kilépés)** gombra.


A főablak bemutatása

Az archív fájl kiválasztása után a főablak jelenik meg. Az ablak bal oldalán három gomb található, melyek mindig elérhetőek.


Open (Megnyitás) gomb

Archív fájl megnyitásához kattintson az **Open**  gombra. Megjelenik az Open video (Videó megnyitása) ablak. Válasszon másik archív fájlt és kattintson az **OK** gombra.

Súgó gomb

A **Help (Súgó)**  gombra kattintva bármikor segítséget kérhet. Ekkor megjelenik a súgó felbukkanó ablaka.

Exit (Kilépés) gomb

Az Archive Player használatának befejezéséhez kattintson az **Exit**  gombra.

A kameraikonok magyarázata

A kameraikonok a képernyő jobb felső részén látszanak.

A kameraikonok a csatlakoztatott kamerák számát mutatják. Csak az archiváláskor használt kamerák jelennek meg. A kamera típusát és állapotát a használt ikon jelzi.



Kiválasztott kamera (sárga).



Nem kiválasztott kamera - A választható kamerát mutatja.



Kamera nem elérhető.

Ikonszínek értelmezése

- A letiltott funkciók sötétítve látszanak.
- Az aktív kiválasztás sárga színű.

Képek megtekintése

kiemelt kamerák hozzárendelése

A kiemelt kamera a többképernyős képen megjelenített egyik kamera.

Kamera hozzárendelése kiemelt kamerához:

1. Kattintson egy kiemelt kamerára.
> A kiválasztott kiemelés sárga kerettel van jelölve.
2. Kattintson egy számozott kameraikonra.
> A kiválasztott kameraikon sárga.




Kiemelt kamera hozzárendelésének visszavonása:

1. Kattintson egy kiemelt kamerára.
> A kiemelt kamerához rendelt kamera ikonja ki van választva.
2. Kattintson a kiválasztott kameraikonra.
> A kiemelt kamera üres, ha a kamera hozzárendelése megszűnik.

Kameranézetek

A kijelzőmód átkapcsolása:




1. A kiemelt kamerák megjelenítésének konfigurálásához kattintson valamelyik kameranézet ikonra.
> Egyszeres , négyes  és teljesképernyős  megjelenítési módok választhatók.
2. A nagyítás mértékét a zoom csúszkával állíthatja be.

Ha nagyítást választott, bal kattintással közelíthet, jobb kattintással távolíthat a kiemelt kamera képén. A kiemelést az egérgomb nyomva tartásával arrébb húzhatja.

ATM/POS tranzakciók

ATM/POS összekötőegységhez csatlakoztatott Divar 2 ATM/POS tranzakcióinak megtekintéséhez:

1. Kattintson a tranzakció ikonra .
> Megjelenik tranzakciónéző ablak.
> Megjelennek a kiválasztott kamerához tartozó adatok.

A lejátszógombok használata



Lejátszás

Kattintson a **Play (Lejátszás)** gombra a rögzített videofelvétel lejátszóablakban történő lejátszásához.

- > A visszajátszás sebessége a sebességcsúszka beállításától függ.
- > A lejátszás és a számítógép sebességétől függően egyes képkockák kimaradhatnak.

Lejátszás visszafelé

Kattintson a **Play Rev (Lejátszás vissza)** gombra a rögzített videofelvétel lejátszóablakban történő lejátszásához.

- > A visszajátszás sebessége a sebességcsúszka beállításától függ.
- > A lejátszás és a számítógép sebességétől függően egyes képkockák kimaradhatnak.

Lejátszás sebessége

A csúszka a folyamatos visszafelé és folyamatos normál lejátszás sebességét szabályozza. Az **All (Mind)** érték a rendszer legnagyobb olyan sebességét jelenti, melynél még nem maradnak ki képkockák.

Állókép

A **Still (Állókép)** gombra kattintva a lejátszást szüneteltetheti.

- > A lejátszóablakban a legutolsó kép állóképként látható.

Léptetés előre

A léptetés funkció csak állókép módban használható.

1. A **Step (Léptetés)** előre gombbal a következő képkockára léphet.
2. A gomb nyomva tartásával másodpercenként maximum 3 képkocka sebességgel folytatódik a lépkedés.

Léptetés vissza




A léptetés funkció csak állókép módban használható.

1. A **Step (Léptetés)** vissza gombbal az időben előző képkockára léphet.
2. A gomb nyomva tartásával másodpercenként maximum 3 képkocka sebességgel folytatódik a lépkedés.

Állókép rögzítése


Egy kamera teljesképernyős képéről állóképeket rögzíthet, és ezeket elmentheti a számítógép merevlemezére bitmap formátumban.

Az aktív kiemelt kamera képének a számítógép merevlemezére történő mentéséhez a következőket végezze el:

1. Kattintson az egyszeres ikonra  egyetlen kamera képeinek megtekintéséhez.
2. Kattintson a **Still (Állókép)**  gombra a kép kimerevítéséhez.
3. Kattintson a **Capture (Rögzítés)**  gombra.
> Megjelenik a Snapshot (Pillanatkép) felbukkanó ablak.
4. Az alapértelmezett hely megváltoztatásához a PC fájlrendszerében válassza ki azt a helyet, ahol a képfájl tárolni kívánja.
5. A fájlnev megváltoztatásához írja be a fájl új nevét.
6. Kattintson a **Save (Mentés)** gombra.

Az NTSC esetében a pillanatkép 720x484 képpontos felbontásban készül el, PAL esetében pedig 720x576 képpontos felbontásban. A hitelesítési információ a kép alatt látszik.

Kép keresése




1. Adja meg az időt és a dátumot.
2. Kattintson a **Go (Indítás)** gombra
> A meghatározott idő és dátum állóképe jelenik meg az első kamerából.

A hitelesség ellenőrzése

1. A **Check (Ellenőrzés)** gombra kattintva ellenőrizheti az archív fájl hitelességét.
> Ha az eljárás sokáig tart, megjelenhet a folyamat haladását jelző sáv.
> Az archív fájl hitelességét egy információs ablak jelzi.

Egyedi képkockák ellenőrzése

Egyedi képkockák hitelességének ellenőrzéséhez szüneteltesse a lejátszást, majd a kiemelt kamerán kattintson az információs ikonra.  Ezzel megnyílik az Authenticity information (Hitelességi információ) ablak. Ez az ablak a kiemelt kamerán pillanatnyilag látható képkocka részleteit mutatja.